스마트 온실 환경 제어기

마그마 온실 복합 환경 제어 시스템 사용설명서

MAGMA Instruction Manual





1. 시스템 설명 및 구성

2) 기기, 환경 제어시스템 연결 구성도
3) 주요장비 명칭 설명 33
4) 복합환경제어시스템 주요장비

2.	메인화면		6
----	------	--	---

3. 시스템

1) 프로그램 설정	7
2) 제어 및 기상설정	8
3) 여닫는 시간 설정	9
4) 기기교정	10
5) I/O 리스트	10

4. 창설정

1)	환기		 	 	11
2)	천창 / 여	이중천창	 	 	12
3)	측창		 	 	14

5. 커튼설정

1) 커튼상 / 커튼하 / 슥커튼 / 외무커튼 1.

6. 팬설정

1/170년/배/1년, 친구/ㅡㅡ0일의 1/	1)	유동팬	/ 배기팬,	분무	/ 스프링클러		17
--------------------------	----	-----	--------	----	---------	--	----

7. 보조기기설정

| 1) CO2 | |
 |
18 |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 2) 냉난방 | 기 |
 |
19 |
| 3) 보광등 | |
 |
20 |
| 4) 훈증기 | |
 |
20 |

8. 보일러류설정

1) 순환펌프 21
2) 3WAY 밸브 22
3) 난방 23

9. 출력

1) 센서 및 개도값 보기	24
2) 추이도 출력	25

10. 부록

1) 기본적인 점검사항	26
2) 비례제어 - 환기	27
3) 몰리어 다이어그램 (g per ㎡ air)	32

온실 복합 환경 제어 시스템 '마그마 ' 사용설명서

1. 시스템 설명 및 구성

1) 복합환경 자동제어시스템 설치 구성도



2) 기기, 환경 제어시스템 연결 구성도

┃ 단동



▌ 5연동 1구역 온실의 경우 실제 시스템 구성



온실 복합 환경 제어 시스템 '마그마 ' 사용설명서

3) 주요장비 명칭 설명

컴퓨터에 의한 복합 환경제어시스템



▌ 계측값 활용을 위한 제어항목/내용

설치장비 제어 항목	활용센서	제어내용
천창 모터 개폐 이중창 모터 개폐 측창 모터 개폐	실내온도 / 실내습도 / 실외온도 / 일사 / 감우 / 풍향 / 풍속 센서 활용	환기제어
차광커튼 모터 개폐 보온커튼 모터 개폐 측커튼 모터 개폐	실내온도 / 실내습도 / 실외온도/ 일사 센서 활용	차광커튼 제어 보온커튼 제어 측커튼 제어
CO2 공급밸브	CO2 센서 / 실내습도 / 일사 센서 활용	CO2 공급량 제어
유동팬	실내온도 / 실내습도 센서 활용	공기유동 제어
보광등	일사 센서 활용	보광등 제어
훈증기	타이머 활용	훈증기 제어
스프링클러	실내온도 / 실내습도 센서 활용	지붕 SP 제어
배기팬	실내온도 / 실내습도 센서 활용	공기배출 제어
난방 순환펌프	실내온도 / 실내습도 센서 활용	난방 제어
난방 3WAY 밸브	실내온도 / 난방수온도 센서 활용	난방 제어

3

▌ 컴퓨터에 의한 복합 제어장치

센서종류	환경 제어 기능 활용 기본 범위
실내온도 센서	- 천창, 이중 천창, 측창의 열림, 닫힘 작동 및 개폐 속도 및 수준 제어 결정 - 난방 순환펌프 및 3WAY 밸브 개폐 범위 결정 - 차광/보온/측 커튼 개폐 유무 및 개폐 수준 결정 - 유동팬, 배기팬, 작동 여부 결정 - 온수 온도 결정 및 내부 난방에너지 총량 계산 - 지붕 스프링클러 작동 여부 결정
실내습도 센서	- 환기 및 난방 설정값 가감에 영향 - 차광/보온/측 커튼 개폐 범위 결정 - 온풍난방기 및 온수난방시스템 작동 여부 결정 - 온수난방 시스템의 온수 온도 결정 - 유동팬, 배기팬 작동 여부 결정 - 지붕 스프링클러 작동 여부 결정
CO2 센서	- CO2 밸브 개폐 여부 결정 - CO2 사용 농도 결정 및 환기창 개도율 결정 - CO2 설정값과 공급 값의 비교 분석
난방관 온도 센서	- 3WAY 밸브 개폐 여부 결정 - 온수난방온도 결정 - 온실 내부의 난방에너지 계산
EC 센서	- 급배액량 및 배액률 증감을 설정값 의사결정 활용 - 양액공급 시스템의 설정값과 공급 값 비교 - 일중 급배액 양액 농도 모니터링 및 알람기능
PH 센서	- 급배액량 및 배액률 증감을 설정값 의사결정을 위한 활용 - 양액공급 시스템의 설정값과 공급 값 비교 및 알람 기능 - 일중 급배액 양액 pH모니터링 및 pH조절기능
배지내 온도 센서	- 배지내 온도값 모니터링 - 급액 개시 및 종료 시간 설정을 위한 의사결정 활용
외부 온도 센서	- 환기 및 난방 설정값 조절 - 차광/보온/측 커튼 열림 대기시간 - 천창/이중천창/측창 P밴드 값 결정 - 3WAY 밸브 열림/닫힘 대기시간 - 온수난방 시스템의 온수 온도 결정 - 환기창(천창 및 측창) 개폐 여부 결정 및 온실 보호 기능
일사 센서	- 환기 및 난방 설정값 조절 - 차광/보온/측 커튼 열림 시점 결정 - 차광/보온 커튼 닫힘 시점 결정 - CO2 설정값 비례제어 기능에 영향 - 광량 계산 및 증산량 계산 - 양액 공급 농도 조절(광도 영향) 및 공급 시간대 설정
감우 센서	- 천창 / 이중창 / 측창 개폐 여부 및 개폐 수준 설정
풍향·풍속 센서	- 천창 / 이중 천창 / 측창 열림 방향 및 개폐 속도 제어 결정 - 풍하중에 의한 온실 보호 기능











외부 기상대

▌ "마그마" 환경제어기 주요 장비

4) 복합환경제어시스템 주요장비

온실 복합 환경 제어 시스템 '마그마 ' 사용설명서

2. 메인화면

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 시스템 → 프로그램 설정



1. 메인화면 내용

커튼 설정 보조 기기 설정 보일러류 설정 시스템 창 설정 팬 설정 출력 프로그램설정 천창 커튼상 분무 보일러 유동팬 센서 및 개도값 보기 제어및기상설정 이중천창 커튼하 CO2 순환펌프 배기팬 추이도 출력 측커튼 3WAY 백日 여닫는시간설정 측창 스프링클러 환기 외부커튼 기기교정 냉난방기 난방 구역복사 보광등 I/O 리스트 훈증기 종료

② 사용하지 않은 항목(예 - 측창, 측커튼)은 수동으로 변경

- 해당 항목 글씨를 누르면 관련된 창으로 들어갈 수 있음

③ "들어가기"를 선택하여 비밀번호를 입력해야 값을 바꿀 수 있음

2. 내부상태

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 중간부분 → 내부상태

① 메인화면 내용



3. 시스템

1) 프로그램 설정

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 시스템 → 프로그램 설정

프로그램 설정	2. SMS 설정	
- 구역 설정 1 구역 2 구역 No. 1 No. 0	- SMS 설정 테스트 ID gcssms 비밀법호 *******	7 8 9 4 5 6
3 구역 4 구역 No. 0 No. 0	발신번호 1 ☑ 010 - 1234 - 1234 발신번호 2 □	1 2 3 - 0 .
5구역 6구역 No. 0 No. 0	최고온도 ☑ 30.0 ℃ 3 분 최저온도 ☑ 16.0 ℃ 3 분 통신미상 ☑ 3 분	
7구역 8구역 No. 0 No. 0	SMS 잔맥 D 원 잘머 SMS D 건	
9 구역 10 구역 No. 0 No. 0	- 현재 위도 <u>위도경도 검색</u> Degrees: Minutes: Seconds: Direction: 37 33 59 North	
1. 비밀번호 설정 - Port 설정	- 현재 경도 Degrees: Minutes: Seconds: Direction: 126	
PORT COM1	- GMT Hours: 9	🕢 মন্ড
DELAY 50		<u>ि</u> ह)

1. 비밀번호 설정 - 비밀번호를 일반/전문가 모드 별도 비밀번호 설정

• 주의 : 비밀번호 설정 항목 외, 다른 항목은 절대 변경 금지

- 2. SMS 설정 인터넷이 연결되고 잔액 충전이 된 후에 사용 가능
 - 발신번호 최대 3명까지 등록 가능
 - 최저 온도 설정값 이하가 되면 저온 경보 문자 발송
 - 최고 온도 설정값 이상이 되면 고온 경보 문자 발송
 - 1분 간격으로 계속 문자 전송
 - 경보 문자 확인 후 SMS 설정 해제
 - 시스템 확인 후 SMS 설정 복귀

2) 제어 및 기상설정

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 시스템 → 제어 및 기상 설정

제어 및 기상설정	x
1. PLC 설정	2. 기상 설정 풍속 일사 온도 습도 CO2
1 방 주간온도 (설정값+15℃ 고온경보) 25 ℃ 참 마간온도 15 ℃ 참 최대개페범위 100 % 2 거론 외기온 15 ℃ 러트 입니 100 ₩	1. 기상정보 적용(%) 30 100 30 30 30 2. 천창 적분 설정(℃) 2 3. 이중창 적분 설정(℃) 2 4. 측창 적분 설정(℃) 2 5. 예측 온도 적용비 (%) 100
기는 일을 알지 1000 \vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv	3. 외부기상대 설정 7 8 9 1. 감우환계 5 4 5 6 2. 감우 감지/해제 지연(초) 10 10 4 5 6 3. 폭풍한계(m/s) 5 1 2 3 4. 폭풍 감지/해제 지연(초) 5 10 2 - 0
	6. 풍향 사역폭(도) 60 7. 천창제상(℃) -2 ℃ 100 W/m 전 전 21

1. PLC 설정

● 컴퓨터와 통신 단절 시 각 구역별 PLC 프로그램에 의해서 자동 작동

- ① 천창 및 이중창 설정 : 설정값 이상이 되면 창문이 열림 (P 밴드 5°C 기준), 창문 최대 개폐 범위 산정
- ② 커튼 : 설정 외기온 이상이거나 열림 일사량 이상일 때 커튼이 열림
 - 설정 외기온 이하이고 열림 일사량 이하일 때 커튼이 닫힘
 - 닫힘 일사 이상일 때 커튼이 닫힘
- ③ CO2: 설정 CO2 값 이하 가동
- ④ 온풍기 / 순환펌프 : 설정온도 이하 가동
- ⑤ 유동팬 / 배기팬 : 설정온도 이상 가동

● 각종 경보 및 기상 감지, 해제, 지연 값 설정

• 센싱 값 읽는 시간: 10~20초

로 열려 실내 온도를 맞춤

⑥ 고온 경보 : 실내 온도가 창 주간온도 설정값 보다 15℃ 이상 경보 발생

창 주간온도 (설정값+15℃ 고온경보) 15.0 ℃

(7) 저온 경보 : 실내 온도가 온풍기/순환펌프 설정값 보다 5℃ 미만 경보 발생

온풍기/순환펌프 설정 (설정값-5℃ 저온경보) 19.0 ℃

2. 기상 설정 ① 기상정보 적용 (%): 풍향, 속도, 온도, 습도, 일사, CO2 센서 계산 값 적용을 임의 설정

- - 1~100까지 입력 가능 / 1은 가장 느리게 100은 가장 빠른 실시간 변화를 의미

③ 예측온도 적용비 : 온실의 실내 볼륨에 따라 적용비를 다르게 적용

- 주의사항: "0"을 입력하면 오류를 일으킬 수 있으므로 입력하면 안 됨

② 천창 적분 설정 : 실내 온도가 적분 설정값 이상으로 환기 설정값보다 높으면 천창이 추가

3. 외부기상대 설정 ① 감우한계 "5"

- 비가 오면 "100" → "비 옴" / 비가 안 오면 "0" → "비 안 옴" 표시
- 강우 감지 및 해제 지연 값을 초 단위로 입력

② 풍향 사역 폭

- 온실을 중심으로 좌와 우의 방향이 불분명한 지대를 숫자로 표시
- 풍향 사역 폭이 "60"이면 온실 전후 중심선을 기준으로 좌로 30°, 우로 30° 범위 안에 서는 기존 풍향 방향으로 인식
- ③ 천창제상
 - 외기 온도가 설정값 미만이면 천창 열리지 않음
 - 일사 값이 설정값 이상이면 천창 열림(외기 온도와 상관없음)

3) 여닫는 시간 설정

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 시스템 → 여닫는 시간설정

여닫는	시간 설정												
	역린(초	<u>천창좌</u>) 단희(초)	견칙(%)	_	역길(초)	<u>천창무</u> 단희(초) 견칙(%)		거든 역립(초)당희(초)	7	8	9	1
좌1 좌2 좌3 좌4 좌5 좌6 좌7 좌8	90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	80 60 60 60 60 60 60 60 60	15 10 10 10 10 10 10 10	무1 무2 무3 무4 무5 무6 무7 무8	90 60 60 60 60 60 60 60 60 60	80 60 60 60 60 60 60 60 60 60	15 10 10 10 10 10 10 10 10	커튼상 커튼하 촉커튼 외커튼	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Wav 밸브 열림(초) 닫힘(초)	4	5 2 0	6 3 ←	
파 파 파	명립(초 90 명립(초 90	이중좌) 당힘(초) 80 <u>측창좌</u>) 당힘(초)	겹침(%) 15 겹침(%) 15	구U 무 무	열림(초) 90 열림(초) 90	이중우 닫힘(초 80 은힘(초 온힘(초) 겹침(%) 15 겹침(%) 15	별브-(밸브-(40 40 2) 40		7) 불러오기 () 저장 () 닫기	

1. 여닫는시간 설정 - 천창, 이중천창, 측창, 커튼, 3WAY 밸브의 열림 / 닫힘 / 겹침 설정

● 각종 경보 및 기상 감지, 해제, 지연 값 설정

 열림: 천창이 완전히 닫혀 있는 시점에서 완전히 열리는 시점까지의 시간을 초 단위로 입력
 닫힘: 천창이 완전히 열려 있는 시점에서 완전히 닫히는 시점까지의 시간을 초 단위로 입력
 겹침: 천창이 완전히 닫혀 있는 시점에서 비닐 겹침이 끝나는 시점까지의 시간을 전체 열림 시간을 기준으로 %로 입력 (열림 시간이 100초이고 겹침이 10초이면 10%를 입력)

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 시스템 → 기기교정

7 7	교정										
ſ	내부온	도계(1)	0	0 100							
IIr	NO	기기 이름	ZERO 값	SPAN 값		현재값	보정값			_	
	1	내부온도계(1)	0	100		1130	11.3	4	5	6	
	2	내부습도계(1)	0	100		8079	80.8				←
	3	내부CO2 (1)	0	10000	1	0	0	1	2	3	
	4	내부온도계(2)	0	100		1160	11.6				
	5	내부습도계(2)	0	100		10000	100.0	-	0	•	
	6	내부CO2 (2)	0	10000		0	0		_	_	
	7	외부온도계	0	100		1020	10.2	온도 간	4택 1.	-2 센서	사용 🔻
	8	외부습도계	0	100		733	7.3	승도 사	4 EN 1	2세서	
	9	풍향계	140	0		289	149		- 1 P	12 274	N0 .
	10	풍속계	0	1000		0	0.0				
	11	외부일사	0	10000		8	8				
	12	EC1	0	1000		0	0.0				
	13	EC2	0	1000		0	0.0				
	14	PH1	0	1000		0	0.0				
	15	PH2	0	1000		0	0.0			1	
	16	내부일사	0	0	Ŧ	1710	0	∇) 저장	/	》 닫기

1. 기기교정 설정 - 센서 선택에서 제어에 사용할 센서를 선택/설정

• 온도/습도 센서는 1구역에 2개까지 사용할 수 있으며, 1번 센서, 2번 센서 또는 1번 센서와 2번 센서의 평균값 중 한 센서를 선택하여 사용할 수 있음

• 주의사항

- 제어기 설치 시 각종 센서를 해당 사양 범위에 따라 입력하였으므로 **임의 변경을 하여서** 는 안됨
- ZERO 값 및 SPAN 값 변경 시에는 반드시 설치자와 상의 후 입력하시기 바람
- 임의 변경 시 센서 값 오작동의 원인이 됨

5) I/O 리스트

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 시스템 → I/O 리스트

I/O	List										
			D/	0				A/D			
	P4	천창(좌) 열림	Ŧ	P45	측창(좌) 열림	•	건구온도1	AD-0	•	CO2 RS-232	-
	P5	천창(좌) 당힘	Ψ.	P44	측창(좌) 당힘	-	습구온도1	AD-1	•	내부일사 AD-0	•
	P10	천창(무) 열림	¥	P48	천창(좌) 1	•	건구몬도2	AD-2	•		
	P11	천창(우) 닫힘	Ŧ	P49	천창(무) 1	•	습구온도2	AD-3	•		
	P12	커튼(상) 열림	Ŧ	P50	천창(좌) 2	-	건구온도3	AD-5	•		
	P13	커튼(상) 닫힘	Ŧ	P51	천창(무) 2	-	습구온도3	AD-5	-		
	P14	커튼(하) 열림	Ŧ	P52	SP	-	지온	AD-1	•		
	P15	커튼(하) 닫힘	Y	P53	보일러	*	함수율	무선 AD-0	•		
	P24	2중창(좌) 열림	•	P54	측거든 열림	-	22861	LID. 0	_		
	P25	2중창(좌) 닫힘	•	P55	측커튼 당힘	•	22902	AD 2			
	P26	2중창(무) 열림	-	P63	외부커튼 열림	•	이기오드	MD-2			
	P27	2중창(무) 닫힘	•	P62	유동팬	-	9761 9765	AD-0			🕥 불러오기
	P28	커튼(상) 열림	•	P61	외부커튼 당힘	-		AD-8			
	P29	커튼(상) 닫힘	•	P7	배기팬	Ŧ	이브일 사	AD-9			🕢 মন্ড
	P30	커튼(하) 열림	•	P6	배기팬	*	EC1	무선 AD-1	-		
	P31	커튼(하) 닫힘	•	P56	배기팬	•	201	Inc. or			(전) 닫기

1. I/O 리스트 설정 - 온실 내 제어가 필요한 각종 구동기와 출력 신호를 조정 선택/설정

- 각종 센서의 입력 신호값을 조정
- 기존의 값을 표시하고 싶을 때 불러오기 누른 후 저장
- 주의사항 : 설치자 외에 설정값 변경 금지

4. 창설정

1) 환기

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 창 설정 → 환기



1. 환기 설정

- 천창과 이중창의 환기온도 선택/설정

① 환기온도

- 해당 주기의 환기온도 목표 값, 환기온도 값
- 주기별 설정값에 따라 지속적 변경

② 기존의 값을 표시 희망시 🔊 □리보기 - 🛛 ☑ 저장

2. 전문가 설정
조절 값은 일사, 누적 일사, 습도의 설정값을 이용하여 실시간 환기 설정 온도 값을 변경시킴
① 일사조절 : 일사 범위에 따라 환기 설정 온도를 변화시킴

- 예) 일사조절 : 2°C, 일사 범위 최소(300W), 최고(500W) 사이에 위치하면 비율(0~2°C) 에 따라 자동 조절
- ② 습도조절: 온실 내부 습도량에 따라 환기 설정 온도를 변화시킴 (습도 범위와 습도 조 절에 비례하여 환기 온도 조절)
- ③ 이중천창 환기 보정은 이중천창 환기온도 설정값을 나타냄
 - 이중천창 환기 보정 값이 -2일 때 일중천창 보다 2℃ 낮은 온도에서 환기가 됨
- ④ 상승 시간, 하강 시간은 다음 주기로 환기 시간이 변경될 때 1℃를 상승, 하강시키는데 걸리는 시간(분)을 나타냄

3. 예측 온도 • "미리보기"를 누르면 환기 설정값과 난방 설정값이 동시에 나타남

- 위쪽(녹색) 그래프는 환기 설정값이고, 아래쪽(적색) 그래프는 난방 설정값임
- 일출과 일몰 시간을 검은색 수직선으로 표시함
- 환기 설정 그래프는 온도의 기본값만 나타내면 조절 값은 나타내지 않음
- 난방 설정 그래프는 변경하고 싶으면 난방 설정란에서 입력

2) 천창 / 이중천창

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 창 설정 → 천창 (이중천창)



1. 천창 설정

- 천창(이중천창)의 환기온도에 따라 열림과 닫힘 선택/설정

① 천창설정은 총 6주기로 설정 가능

	1주기	2주기	3주기	4주기	5주기	6주기
올바른 입력방법	07:00	08:00	10:00	14:00	18:00	20:00
잘못된 입력방법	07:00	08:00	10:00	14:00	18:00	04:00
잘못된 입력방법	07:00	08:00	09:00	05:00		

• 주의사항 : 해당 주기를 사용할 경우 1~6주기까지 시간이 순차적으로 입력되어야 함

- 굵은 글씨 04:00, 05:00가 이전 주기보다 시간이 더 빠르기 때문에 잘못된 입력임
- 입력 후에는 반드시 저장을 누르고 다음 주기로 이동
- 제어는 환기 설정란에 있는 이중 천창 환기 보정값에 의해 작동

② 작동 조건 선택 중 고정은 고정된 시각에 해당 주기가 시작됨

③ 작동 조건 선택 중 일출은 일출 전후 시작 시간의 변동에 따라 유동적으로 천창 개폐시간 조정 가능 (예 - 작동 조건 : 일출)

 금일 일출 시각 07:40일 때 설정하고자 하는 시각: 일출 전 1시간 (06:40) 이면 시간 설정 값을 "-01:00"로 입력함. 작동 시각의 값은 자동으로 "06:40"으로 변하고, 상대 시각 값이 "-01:00"으로 나타남. 일출 시각이 "07:50"으로 변경되면 작동 시각 값이 "06:50"으로 일 출 시각과 연동해서 자동 변경됨



- ④ 풍상창 : 바람이 부는 방향의 창 / 풍하창 : 바람이 부는 반대 방향의 창
 - 풍상 창 최소(%): 바람 부는 방향의 창이 해당 주기 내에서 의무적으로 열리는 최소의 위 치 (기본값 입력: "0")
 - 풍상 창 최대(%): 바람 부는 방향의 창이 설정 환경 조건에 따라 최대로 열리는 위치
 - "0"입력(열리지 않음), "50"입력(50%까지 열림), "100"입력(100%까지 열림)
- ⑤ 온도사역폭: 환기 설정 온도를 기준으로 실내 온도가 설정된 온도사역폭 범위 이내일 경우 천창 작동은 멈춰 있고, 온도사역폭 범위를 벗어나면 천창이 작동

예) 환기설정이 20°C, 실내온도가 21°C, 온도사역폭 2°C일 때, 천창은 20°C + 2°C = 22°C 가 되면 열리기 시작 / 20°C - 2°C = 18°C가 되면 천창이 닫히기 시작

⑥ 전문가설정

전문가 설정										
최소대기시간	01	분 0	0	초	적분적용	10	%	감우시위치(풍상)	0	%
최대대기시간	02	분 🛛	0	초	환기 온도차	1	°C	감우시위치(풍하)	0	%
개폐 단계	10	%			풍상창P(최소)	10.0	°C	폭풍시위치(풍상)	0	%
풍상창 지연	0.0	°C			풍상창P(최대)	20.0	°C	폭풍시위치(풍하)	0	%
풍속범위(최소)	1.0	m/s			풍하창P(최소)	5.0	°C	외부온도(최저)	5.0	°C
풍속범위(최대)	2.0	m/s			풍하창P(최대)	10.0	*C	외부온도(최고)	20.0	°C

- 대기시간(최소): 온도 차 설정값 이상의 온도가 되면 적용
- 대기시간(최대): 온도 차 설정값 이하의 온도가 되면 적용
 대기시간은 온도 차 설정값에 반비례해서 대기 시간이 자동 조절됨
- 적분적용(%): 환기 온도와 실내 온도가 제어 및 기상 설정란에 있는 천창 적분 설정값
 이상 편차가 날 경우, 매 신호마다 환기창의 위치를 적분 적용(%) 만큼 변화 시켜줌
- 환기 온도차 : 천창개폐의 기준이 되는 환기 온도와 실내 온도와의 온도 차이
 온도 차이가 크면 대기시간이 최소가 되고, 작으면 대기시간이 최대 쪽으로 적용됨
- 감우시 위치(풍상/하): 감우가 감지될 때, 실내 온도가 환기 설정값보다 높을 경우
 풍상/하창 쪽의 창을 최대 몇%까지 열 것인지 결정("0"으로 입력하면 0 % 열림
 "20"으로 입력하면 20 %까지만 열리게 됨)
- 풍상 창 지연(°C): 바람이 불 때 풍상 창 여는 것을 지연시키기 위한 기능
 "3°C"입력하면 환기 온도가 25°C 일 때, 풍속 범위에 따라 최고 3°C 를 더하여 28°C
 에 풍상 창이 열리기 시작함
- 풍속범위(최소) "1"입력, 풍속범위(최대) "2"입력 시
 - 풍상 창 지연이 3°C 일 때 풍속 범위(최소) 1m 이내에서는 풍상창 지연온도가 3°C 에 해당되지 않고, 풍속 범위(최대) 2m 이상이면 풍상 창 지연 3°C 가 적용되며, 1m~2m 사이일 때 풍속에 비례해서 풍상 창 지연 온도 (0.1~3°C) 가 조절됨
- 모든 설정값을 변경 후에는 저장을 눌러야 값이 저장되며 다른 곳으로 이동할 때는 닫 기를 누름

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 창 설정 → 측창

측창 설정

73	8 20									X
	현재 1 -	주기								ি শি
	사용0	부	사용	•		호	대위치	100	%	
	작동3	도건	일출	•		(1) ē	기온도	23.0	°C	·····································
	지간 성	성정	 + _▼[(loo				_	
Ρ	사용	작동	작동시각	상대시각	환기온도(℃)	최대위치	^			7 8 9
1	사용	일출	06:53	+00:00	23.0	100				
2	사용	일몰	18:32	+00:00	21.0	0				4 5 6
3	사용안함	고정	19:00	+00:00	22.0	100				←
4	사용안함	고정	20:00	+00:00	22.0	100				1 2 3
5	사용안함	고정	21:00	+00:00	22.0	100				
6	사용안함	고정	22:00	+00:00	22.0	100	*			- 0 .
	전문가	설정								
	최소대	기시간	01	분 00	<u>초</u>	풍상칭	P(최소)	10.0	°C	감우시위치(풍상) 🛛 %
	최대대	기시간	02	분 00	초	풍상칭	P(최대)	20.0	°C	감우시위치(풍하) 🛛 %
	개폐	단계	10	%		풍하칭	P(최소)	5.0	°C	폭풍시위치(풍상) 🛛 %
(2)) 사역	휙폭	1	°C		풍하칭	P(최대)	10.0	°C	폭풍시위치(풍하) 🛛 %
	적분	적용	10	%		외부온	도(최저)	5.00	°C	
	온도	E차	1	°C		외부온	도(최고)	20.00	°C	

1. 측창 설정

● 천창 설정과 입력 방식은 동일함

① 환기 온도는 천창 환기 온도와 별개로 입력해야 함

 ② 사역 폭을 "1°C" 입력하면 설정 환기 온도 값을 기준으로 +, -1°C 정도 변해야 측창이 실행 됨을 의미함

- 14

5. 커튼설정

1) 커튼상 / 커튼하 / 측커튼 / 외부커튼

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 커튼 설정 → 커튼상 / 커튼하 / 측커튼 / 외부커튼

커튼상 설정	
1. 사용여부 7 8 9 7	2. 전문가 설정 (선택1)
1 사용여부 선택1 - 4 5 6 4 5 6 - 1 2 3 2 열림최대범위 100 % - - -	4) 외부온도설정 10.0 ৩ 2) 열림일사설정 100 w/m² 3) 닫힘일사설정 3000 w/m² 1) 열림단계 5 %
	열림단계한계위치 20 %
P 사용 작동조건 시작시각 시작상대시간 최대위치 ····································	5) 닫힘난계 10 %
3 선택1 일몰 18:15 +01:00 0 4 사용안함 고정 20:00 +00:00 100 5 사용안함 고정 21:00 +00:00 100	일사한계1 100 w/m²
5 지 응 전 응 21:00 400:00 100 6 사용안함 고정 22:00 +00:00 100	일사한계2 200 w/m² 일사한계3 500 w/m²
3. 전문가 설정 전문가 설정 전문 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	일사한계4 600 w/m ² 설림위치 (1 이하) 0 %
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	열림위치 (1~2) 0 % 열림위치 (2~3) 0 %
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	열림위치 (3~4) 0 % 열림위치(4 이상) 0 %
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
실내최고온도 21.0 1000	

1. 사용여부

① 사용여부 : "**선택1", "선택2", "사용안함"** 중 선택 ② 열림최대범위(%): "10"이면 10%까지, "100"이면 100%까지 열릴 수 있음을 의미함

2. 전문가 설정 (선택1)

전문가 설정 (선택1)							
외부온도설정	10.0	°C					
열림일사설정	100	w/m²					
닫힘일사설정	3000	w/m²					
열림단계	5	%					
열림단계한계위치	20	%					
닫힘단계	10	%					

이 자동 조절됨

- (최소, 최대) 범위 내에서 외부 온도에 따라 대기 시간
- 처음 5% 열리고 다음 5%가 열릴 때는 대기시간
- 번에 열림
- 기 시작하여 20%까지 열리다가 나머지 80%는 한

● 사용 여부를 "**선택1"**로 선택할 때만 적용됨 ① 커튼이 열리기 시작할 때는 열림 단계 5%씩 열리

② 열림 일사 설정 100은 일사 값이 100W 미만에는 열리지 않고 100W 이상 값에서 열림
③ 닫힘 일사 설정 3000은 일사 값이 3000W 이상에서는 닫힘

④ **외부 온도 설정** "10"는 외부 온도가 10°C 미만에서는 열리지 않고, 10°C 이상에서만 열림 ⑤ **닫힘 단계**는 커튼이 닫힐 때 적용되는 단계임

• 커튼 열림 조건 - 외부 온도가 외부 온도 설정값보다 높을 때 (일사 값 상관없음)

- 현재 일사가 열림 일사 설정값보다 높을 때 (외부 온도 상관없음)

- 외부 온도와 현재 일사 모두 설정값보다 높을 때

- 커튼 닫힘 조건 외부 온도가 [외부 온도 설정 온도 사역폭] 값보다 낮고, 현재 일사
 가 [열림 일사 설정 일사 사역폭] 값보다 낮을 때
 - 외부 온도와 상관없이 현재 일사가 닫힘 일사 설정값보다 높을 때
 - 커튼 최대 위치가 "0"일 때

* 공통설정

* 커튼 닫힘의 조건이 되었을 때 실내 온도 및 습도의 조건에 따라 커튼을 열 수 있음

예1) 최소 커튼 열림(온도): 0%, 최대 커튼 열림(온도): 20%

실내 최저 온도 : 20°C, 실내 최고 온도 : 21°C

- 실내 온도가 실내 최저 온도(20℃) 미만이면 커튼 위치가 0% (0% 열림)
- 실내 온도가 실내 최고 온도(21℃) 이상이면 커튼 위치가 20% (20% 열림)
- 실내 온도가 20~21°C 사이이면 커튼 위치가 0~20% 사이에 있음
- 예 2) 최소 커튼 열림(습도) : 0%, 최대 커튼 열림(습도) : 10%

실내 최저습도 : 90%, 실내 최고습도 : 95%

- 실내 습도가 실내 최저습도(90) 미만이면 커튼 위치가 0% (0% 열림)
- 실내 습도가 실내 최고습도(95) 이상이면 커튼 위치가 10% (10% 열림)
- 실내 습도가 90~95 사이이면 커튼 위치가 0~10% 사이에 있음

3. 전문가 설정 ● 각 조절 값(온도, 습도)들 중 우선순위는 개폐 폭이 가장 큰 값이 우선이고, 최종적으로 최 대 커튼 위치 범위 내에서 자동 조절됨

> 온도 사역폭(1) 일사 사역폭(80): 커튼이 닫힐 때 설정값에서 사역폭 만큼을 뺀 나머지 값이 적용됨(외부 온도 설정, 열림 일사 설정)

 예1) 외부온도 설정: 15°C일 경우 14°C일 때까지 커튼 닫히는 것을 보류 가능(유동적)
 예2) 열림일사 설정: 200w/m² 일 경우 120w/m² 일 때까지 커튼 닫히는 것을 보류 가능(유동적)

4. 전문가 설정
전문가 설정(선택2) 사용 여부를 선택 2로 할 때만 적용됨

(선택 2)

① 일사 값에 따라 커튼 위치를 5단계까지 변경시킬 수 있음

일사한계1	100	w/m²	열림위치 (1 이하)	0	%
이나하게?	200		열림위치 (1~2)	0	%
·····	200	W/III ⁻	열림위치 (2~3)	0	%
일사한계3	500	w/m²	열림위치 (3~4)	0	%
일사한계4	600	w/m²	열림위치(4 이상)	0	%

5. 외부커튼 추가사항
 열림 풍속 : 커튼이 온실 밖에 있으므로 설정값 이상의 풍속에서는 커튼이 열리게 됨
 풍속한계위치 : 열림풍속에 해당될 때 커튼이 열리는 위치를 나타냄

6.팬설정

1) 유동팬 / 배기팬, 분무 / 스프링클러

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 팬설정 → 유동팬, 배기팬 메인화면 상단 보조기기 설정 → 분무, 스프링클러

	설정							×		
현재 1 주기 7 8 9 사용여부 사용 작동조건 2 작동조건 2 시간설정 - · 1 · 1 · 1 · 0 · · · · · · · · · · <										
							-			
주기	사용	작동	시작시간	종료시간	시작상대시간	종료상대시간	작동온도	작동습도 🔺		
<u>주기</u>	사용	작동	시작시간	종료시간	시작상대시간	종료상대시간	작동온도	작동습도 ^		
1	사용	일출	03:51	06:21	-02:00	+00:30	30.0	95.0		
<u>주기</u>	사용	작동	시작시간	종료시간	시작상대시간	종료상대시간	작동온도	작동습도		
1	사용	일출	03:51	06:21	-02:00	+00:30	30.0	95.0		
2	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0		
<u>주기</u>	사용	작동	시작시간	종료시간	시작상대시간	종료상대시간	작동온도	작동습도 ^		
1	사용	일출	03:51	06:21	-02:00	+00:30	30.0	95.0		
2	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0		
3	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0		
주기	사용	작동	시작시간	종료시간	시작상대시간	종료상대시간	작동온도	작동습도 ^		
1	사용	일출	03:51	06:21	-02:00	+00:30	30.0	95.0		
2	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0		
3	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0		
4	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0		
주기 1 2 3 4 5	사용 사용안함 사용안함 사용안함 사용안함	작동 일출 고정 고정 고정 고정	시작시간 03:51 00:00 00:00 00:00 00:00	종료시간 06:21 00:00 00:00 00:00 00:00	시작상대시간 -02:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00	종료상대시간 +00:30 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00	작동온도 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0	작동습도 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
주기	사용	작동	시작시간	종료시간	시작상대시간	종료상대시간	작동온도	작동습도 ▲		
1	사용안함	일출	03:51	06:21	-02:00	+00:30	30.0	95.0		
2	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0		
3	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0		
4	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0		
5	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0		
6	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	0.0	0.0 ↓		

1. 유동팬 설정

① 온도제어 방식 : "가온", "감온", "사용안함" 중 선택

- 가온 : 작동온도 설정값보다 실내 온도가 낮을 경우 기기 작동
- 감온 : 작동온도 설정값보다 실내 온도가 높을 경우 기기 작동

• 제습 : 작동 습도 설정값보다 실내 습도가 높을 경우 기기 작동 • 가습 : 작동 습도 설정값보다 실내 습도가 낮을 경우 기기 작동

- 사용안함 : 온도에 의한 작동 사용안함 표시
- ② 습도 제어 방식 : "제습", "가습", "사용안함" 중 선택

- ④ 습도 사역폭 : 작동 습도 설정값에서 습도 사역폭 설정값만큼 습도가 상승/하강할 경우 기

기 작동 정지

기 작동 정지 ⑤ 작동시간, 정지시간: 기기 작동 조건이 될 때 작동시간만큼 작동하고 정지시간만큼 정지를 순차적으로 실행

③ 온도 사역폭 : 작동 온도 설정값에서 온도 사역폭 설정값만큼 온도가 상승/하강할 경우 기

7. 보조기기설정

1) CO2

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 보조기기 설정 → CO2

CO2 설정								×
CO2 설정 현재 1 주기 사용여부 작동조건 시간설정 종료시각 CO2농도 3 작동시간 4 정지시간 2 절대최저CO2범위 사역폭	↓↓ 8 일출 ↓] 시 00 분 시 50 분	<u>-</u>		7 4 1 -	8 9 5 6 2 3 0 .	- \	×
 P 사용여부 작동조	신지작시간 종	종료시간 시작성	상대 종료상대	농도	작동시간	정지시간	최저CO2	사역폭 🔨
1 사용 일출	06:51	14:41 +01:	00 +08:50	480	20	10	300	100
2 사용안함 고정	17:00	18:00 +00:	00 +00:00	350	1	2	300	20
3 사용안함 고정	11:04	17:06 +00:	00 +00:00	300	3	3	200	10
4 사용안함 고정	17:07	17:09 +00:	00 +00:00	400	20	20	20	10
5 사용안함 고정	17:10	17:12 +00:	00 +00:00	500	50	10	50	50
6 사용안함 고정	17:14	17:16 +00:	00 +00:00	600	150	150	0	15 🗸
⑤전문가 설정								
일사량조절(최소)	0 ppm 🛃	풍속조절(최소)	0 ppm	천창조절(최소) 🛛	ppm 습도?	조절(최소)) ppm
일사량조절(최대)	0 ppm 🛃	풍속조절(최대)	0 ppm	천창조절(최대) 🛛	ppm 습도?	조절(최대)) ppm
일사량범위(최소)	300 w/m² 著	풍속범위(최소)	2 m/s	천창범위(최소) 5	% 습도분	범위(최소)	20 %
일사량범위(최대)	ਤਿ50 w/m² ਵੋ	풍속범위(최대)	10 m/s	천창범위(최대) 15	% 습도법	범위(최대)	70 %

1. CO2 설정

① 각 주기마다 시작 시간과 종료 시간 설정이 있음

- CO2농도 300ppm은 기본 CO2값을 300ppm으로 설정한 예임
- 사역 폭 10ppm 기본 설정값보다 10ppm이 낮은 290ppm이 되면 CO2 밸브가 열림
- ② 절대 최저 CO₂ 범위 300ppm
 - 전문가 설정의 조절 값에서 계산된 CO₂공급량이 300ppm보다 낮게 값이 나와도 최소 300ppm을 기본으로 함
- ③ 작동시간 : CO2 농도가 설정값보다 낮을 때 작동하는 시간을 설정
- ④ 정지시간: CO2 농도가 설정값보다 낮을 때 작동 시간만큼 동작 후 정지하는 시간
 - 예) 작동시간: 20초, 정지시간: 10초
 - 20초 동안 작동 후 10초 정지를 반복함
 - 언제라도 설정치에 도달하면 자동 정지됨
- ⑤ 일사량, 풍속, 천창, 습도에 따라 CO2 값을 조절할 수 있음

2) 냉난방기

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 보조기기 설정 → 냉난방기

냉난방	설정	ļ								×
현재 1 주기 7 8 9										
	사용	어구 ㅈ거	[단양 [고전				4	5	6	
	작동소건			110				-1-	=1	←
	지간	28	+				1	2	3	
	응丘	지각	+	- 16		문 		0	1	
	난방	온도	99.9	·~ 냉방음	<u> 29.0</u>	°C		0	<u>.</u>	
주:	21	사용여	부	작동조건	시작시간	종료시간	 시작상대시간	비종료	상대	시간 🔼
1		<u></u> 난방		<u>고정</u>	16:12	16:11	+00:00		+00:0	10
2	2	사용안	함	고정	00:00	00:00	+00:00	-	+00:0	0
3	}	사용안	함	고정	00:00	00:00	+00:00	-	+00:0	10
4	ļ	사용안	함	고정	00:00	00:00	+00:00	-	+00:0	0
5	5	사용안	함 📗	고정	00:00	00:00	+00:00	-	+00:0	0
6)	사용안	함	고정	00:00	00:00	+00:00	-	+00:0	0 🗸
전	문기	가 설정								
	 _ ੨	도범위		0.1	č					
		<u> </u>			_					
							🐼 মন্ত		X	닫기

1. 냉난방 설정

① 사용여부

- 냉방 : 냉방온도 설정 란에 작동온도 입력, 냉방온도 이상이 되면 작동 - 난방 : 난방 설정 란에서 입력, 난방온도 이하가 되면 작동

② 온도범위 : 냉방과 난방 설정값이 설정 온도 범위를 초과하면 작동이 정지됨

● 설정 기간 동안 훈증기 가동

👂 훈증기	설정			- 🗆 ×		
현재	1 주기		7 8	9		
사용이	ᅧ부 │사용	-			4 5	6
삭농고	신 말을	-				←
시간설	철정 🕂 🗖	• 00	VI 00	분	1 2	3
종료서	각 🕨	, 09	YI 00	분		
		°C			- 0	
주기	사용여부	작동조건	시작시간	종료시간	시작상대시간	종료상대시간 🔺
1	사용	일출	00:00	09:00	+00:00	+09:00
2	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00
3	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00
4	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00
5	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00
6	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00 🗸
전문기	바 설정					
작동	5사역폭	5	°C			
정지	다역폭	20	°C			
냉각	대기시간	20	분		🕢 মণ্ড	🛛 😿 닫기

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 보조기기 설정 → 훈증기

4) 훈증기

● 외부 일사가 일사량 설정값보다 낮을 경우 보광등 작동

보광	등 설정							×
:	현재 1 주	5J				7 8	9	
	사용여	부	4 5	6				
	작동조	건 🛛			←			
	시간설	정 🔤	+ 🔻 00	۸I 00	분	1 2	3	
	종료시	각	+ 🗸 02	A 00	 분			
Г	일사험	ਤੋਂ 🗍	100 w/	m²		- 0	<u> </u>	
E	일사 지속	:시간 🚺	2 초					
	보광등 일	실사값 [10					
	[개평애 두]	자도ㅈ거	지자지가	조금지간	지작사합니거가	 조군산대지간	1 011	2: .
1	사용		00:00	02:00	+00:00	+02:00	10	
2	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	10	0
3	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	10	0
4	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	10	0
5	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	10	0
6	사용안함	고정	00:00	00:00	+00:00	+00:00	10	0 🗸
-	전문가 실	철정				👽 মন্ড	B	닫기
	적산일/							

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 보조기기 설정 → 보광등

8. 보일러류설정

1) 순환펌프

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 보일러류 설정 → 순환펌프

순환(1	순환(1) 설정														
	!재 2 주기 사용여부 작동조건 시각	3WAY 고정 + _	• 11	AI 50	ت			7 4 1	8 5 2	9 6 3	÷	-	E E) 저장) 닫기	
							_	-		· ·					
<u>주기</u>	사용	작동조건	작동시각	상대시각	최저온도	(1)	최고온도(1)							^	۱.
1	3WAY	일출	06:53	+00:00	10.0		80.0	_							
2	3WAY	고정	11:50	+00:00	10.0		80.0	_							
3	사용안함	고정	18:00	+00:00	10.0		80.0								
4	사용안함	고정	19:00	+00:00	10.0		80.0								
5	사용안함	고정	20:00	+00:00	10.0		80.0								
6	사용안함	고정	21:00	+00:00	10.0		80.0							~	1
전	!문가 설정	!					(3 WA	(Y 설	정				1
	일사영향	0.0	*C	습도용	경향 -1	0.0	°C		최저	온도		10.0		°C	I
	일사최소	100.0	₩/m²	습도표	티소 🏁	5.0	%		최고	온도	[80.0		°C	
	일사최대	300.0	₩/m²	습도표	학대 90), ()	%		_	_	_	_			1
	상승시간	60	분/℃	하강서	1간 30)	분/℃								

1. 순환 설정

일사 영향 값과 습도 영향 값에 의해 3WAY 설정 최저 온도를 변경할 수 있음 - 변경된 최저 온도값은 메인화면에 표시됨

① 3WAY 설정 : 난방수의 최저 온도와 최고 온도의 범위를 설정함

• 사용여부 - 3WAY : 3WAY 밸브가 2% 이상 열릴 때 순환펌프가 작동함

- 기동 : 설정된 주기 내 순환펌프 계속 작동
- 정지 : 설정된 주기 내 순환펌프 정지
- 사용안함 : 설정된 주기 사용 안 함

* 순환펌프 작동할 온도센서 선택 기능

온도센서(1) / 온도센서(2) / 평균온도 중 택일 (I/O List 시스템 메뉴 - 기기교정) 같은 구역 내에서 난방온도 설정에 의해 선택된 온도센서에 따라 순환펌프가 개별 작동됨

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 보일러류 설정 → 3WAY 밸브

3way(1) 설정						×
() 3 WAY 밸브 - 개폐단계	(1) 10	%	3 WAY 개교	밸브 - (2 ᅨ단계) 10	%
공통 설정						
· 최소열림대기시간	00	분 20	초 외부원	르도(최저)	1.0	r
최대열림대기시간	00	분 30	초 외부원	르도(최고)	20.0	J°
³ 최소닫힘대기시간	00	분 10	초 4 온 5	E사역폭	0.1	r
최대닫힘대기시간	00	분 25	초 최소	노개폐폭	1	%
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		밸브제어 온 1+2 온도 사	도 - (1) 용	밸브) 1+2 은	해어 온도 같도 사용	- (2)
- 0 .				र 🕑	·장	🕑 닫기

1. 3WAY 설정

- ① 개폐 단계 : 3WAY 밸브의 1회 열림, 닫힘 비율을 표시함
- ② 최소 열림 대기 시간: 외부온도 최저 설정값 이하가 되었을 때 적용
- ③ 최소 닫힘 대기 시간: 외부온도 최고 설정값 이상이 되었을 때 적용
- ④ 온도사역폭: 난방 설정 온도를 기준으로 실내 온도가 사역폭 범위 내에서 3WAY 밸브 작동 이 멈춤을 나타내는 값
 - 예) 난방 설정 온도가 20°C이고, 온도 사역폭이 0.2°C일 때 19.8℃ 미만에서 3WAY
 밸브가 열리기 시작하여 사역폭 이내 19.8℃~20.2℃ 사이에서는 3WAY 밸브가 정지
 하고, 20.2℃이상부터는 3WAY 밸브가 닫힘

난방 설정 X										
	현재 사용 작동 산방 난방 난방	1 주기 6여부 조건 I각 · 최지 · 최고 I온도	사용 일출 - 및 03 5.0 20.0 14.0	÷	7 4 1	8 5 2 2	9 6 3 ←	미리보기	t	
	571	사용	자동조거	자동시가	산대지간	나빈	치저	나반 치구	기나반오드	
-F	1	<u>사용</u>	일축	02:51	-03:00	<u> </u>	10 10	20.0	14.0	
II.	2	사용	이 같은 이 같은 이 같은 이 같은 이 안	03:51	-02:00	F	5.0	20.0	6.0	
- E	3	사용	일몽	23:19	+04:00	F	5.0	20.0	8.0	
11	4	사용안함	일몰	22:49	+03:30	e	6.0	25.0	16.0	
11	5	사용안함	고정	22:00	+00:00	1	5.0	25.0	18.0	
10	6	사용안함	고정	23:30	+00:00	1	5.0	25.0	18.0	v
	전문	가 설정								
	일사	량 조절	0.0	°C	습도 조	절	0.0	1	C	
	일사	량최소	50	W/m²	습도최	소	85.0	9	6	
	일사량최대 🗍		100	W/m²	습도최	대	90.0	9	6	
	누적일사조절 🛄		0.0	°C	상승시	간	45	÷	Ē∕℃	
	누적일사최소 ²⁵⁰ J/㎡ 하경		하강시	간	30	ţ	Ē∕°c			
	누적일사최대 350			J/an²						

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 보일러류 설정 → 난방

1. 난방 설정

① 난방온도 : 현재 주기의 목표 난방 온도를 설정함

• 일사량, 누적 일사량, 습도 값에 따라 난방 온도가 조절될 수 있음

② 난방 온도의 최저 값과 최고 값을 입력하여, 실내 온도가 최저, 최고 값 범위 내를 벗어나지 않도록 함



• 미리보기 : 설정된 난방 온도와 환기 온도를 그래프로 볼 수 있음

- "미리보기"를 누르면 환기 설정값과 난방 설정값이 동시에 나타남
- 위쪽(녹색) 그래프는 환기 설정값이고 아래쪽(적색) 그래프는 난방 설정값임
- 일출과 일몰 시간을 검은색 수직선으로 표시함
- 난방 설정 그래프는 온도의 기본값만 나타내며 조절 값은 나타내지 않음
- 환기 설정 그래프를 변경하고 싶으면 환기 설정 란에서 해야 함

9. 출력

1) 센서 및 개도값 보기

■ 메뉴 접속 방법 : 메인화면 상단 출력 → 센서및개도값보기

센서 및 개도값 보기	센서 및 개도값 보기								
-시작 시간 선택		종료 서	1간 선택						
2021-01-05 - 0	0 🔽 Al 00	▼ 분 2021-	01-05 💌 23	▼ 시 59 ▼ 분					
센서 일람			-개도값 및 기기	기동 일람	자/수동 일람				
□ 내부온도	☑ 감 무	☑ 내부온도 1	🗆 천창좌	□ 천창무	□ 천창	□ 훈증기			
□ 내부습도	☑ 환기온도	☑ 내부온도 2	🗆 미중좌	🗆 미중무	🗆 미중창	□ 분무			
🗆 공급온도 1	☑ 난방온도	□ 내부온도 3	□ 측창좌	□ 측창무	□ 측창	SP			
🗆 공급온도 2	🗆 포화수분	☑ 내부습도 1	□ 커튼상	□ 분무	□ 커튼상	□ 냉난방			
□ 이 슬 점	🗆 절대습도	☑ 내부습도 2	🗆 커튼하	□ SP	□ 커튼하	□ 보광등			
☑ CO₂ 농도	□ 수분부족분	□ 내부습도 3	□ 촉커튼	□ 냉난방	□ 측커튼	□ 순환(1)			
☑ 외부온도	🗆 2중환기온도	□ 지온	□ 외커튼	□ 보광등	□ 외커튼	□ 순환(2)			
□풍향	□ CO₂ 설정	🗆 함수율	🗆 3way(1)	🗆 순환(1)	CO2	□ 유동팬			
☑ 풍 속	🗆 환기조절	□ 회수온도	🗆 3way(2)	🗆 순환(2)	🗆 3way(1)	□ 배기팬			
☑ 일 사 량	🗆 2중환기조절	□ 내부일사	🗆 CO2	□ 유동팬	🗖 3way(2)	□ 로그온			
☑ 적산일사량	🗆 난방조절	🗆 EC 1	□ 훈증기	□ 배기팬	□정전				
□ EC 2	🗆 PH 1	□ PH 2							
(2) To Excel.						(1 <u><u><u></u></u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>			

◉ 최대 12개 항목까지 선택할 수 있음

① 하단 우측의 **"보기"**를 클릭하면 선택한 센서 및 ② 하단 좌측의 **"To Excel"**을 클릭하면 액셀 프로 개도 값을 볼 수 있음

그램으로 연계하여 볼 수 있음

도기 걸릭 시														
_												-		
+ + + 4	00 24 20	J												
													1	
				서	니니디	ם גר וי	コトリ	ורש						
					1 1 2		- 50					2020-11-01		
시간	환기온도	내부온도	외부온도	풍속	일사랑	적신열사망	경우	천창좌	천장우	카든상	보광등			
00:00	20.0	0.0	9.0	0	1	1190	0	0	0	0	접지			
00:01	20.0	7.9	9.2	0	1	1190	0	0	0	0	접지			
00.02	20.0	8.1	9.0	0	0	1190	0	0	0	0	경지			
00.03	20.0	8.1	8.4	0	1	1190	0	0	0	0	경지			
00:04	20.0	8.0	8.8	0	°.	1190		0	0	0	경지			
00.05	20.0	8.1	9.5	0	2	1190		0	0	0	84			
00.08	20.0	8.3	8.9	0	°.	1190		0	0	0	84			
00.07	20.0	8.5	8.5	0	1	1190		0	0	0	84		1	
80.00	20.0	8.7	8.2	0		1190		0	0	0	84			
00-08	20.0	0.0	0.0			1100			0	0	8/4			
00-10	20.0	0.0	0.0			1100			0	0	8/4			
00-11	20.0	0.4	0.1			1100			0	0	8/4			
00-12	20.0	0.0	9.0	č	÷.	1190	č.	ő			20.73			
00-14	20.0	0.5	0.0	č		1190	č.	ő			20.73			
00:15	20.0	8.7	8.1	ő	÷	1190	ő	ő	n i	0	37			
00:16	20.0	85	8.4	ő		1190	÷	ő	ń	Ď.	37			
02:17	20.0	8.5	8.0	ò	- i -	1190	ò	ò	ė.	ò	접지			
02:18	20.0	8.6	8.2	ò	ò	1190	ò	ò	0	ò	접지			
02:19	20.0	0.0	7.8	ò	- i -	1190	ò	ò	0	ò	경지			
00.00	20.0	0.0	8.8	ò	ò	1190	ò	ò	ò	ò	경지			
15:00	20.0	8.6	8.9	0	2	1190	0	0	0	0	접지			
00.22	20.0	8.7	9.2	0	2	1190	0	0	0	0	경지			
00.23	20.0	8.7	9.0	0	0	1190	0	0	0	0	경지			
00:24	20.0	8.9	8.5	0	0	1190	0	0	0	0	경지			
00.25	20.0	8.9	9.5	0	2	1190	0	0	0	0	경지			

"To Excel" 클릭 시
 22 29
 • 11
 • 35 3°
 = = | <• 1</td>

 3 3* 21
 • | ≤= 2 · 1 °°
 = = = ∞ 3
 .
 1
 유동

 0
 기동

 0
 정정지

 0
 정정지

 0
 기동

 0

● 1분 단위로 각종 개폐 값의 기록을 볼 수 있어 보다 정밀한 제어를 할 수 있음

2) 추이도 출력



① 시작 시간과 종료 시간을 설정하여 값을 볼 수 있음

② 간편 조회를 통해서 간단하게 기간을 선택할 수 있음

③ 설정 기간 내의 각종 센서 값들의 수치를 최소값, 최대값, 평균값으로 자동 계산되어 표로 나타냄

④ 원하는 제어 대상을 선택하여 조회를 누르면 값을 볼 수 있음

⑤ "닫기"를 누르면 메인 화면으로 바뀜

10. 부록

1) 기본적인 점검사항

- 화면
- 1. 컴퓨터 본체 및 본체 및 화면의 외부는 젖은 수건으로 청소할 수 있음
 - 먼지, 오물, 물기가 묻지 않도록 하고 화면을 긁거나 뾰족한 물체로 누르거나 하면 고장의 원인이 됨
 - 본체 안에 물이 들어가지 않도록 주의해야 함
 - 약품이나 연마제 사용을 금함

2. 센서 점검

- ① 감우계 정비
 - 한 달에 한 번 정도 감지기 표면을 청소해야 함
 - 만약 센서 측정값이 정확하지 않으면 그보다 더 일찍 청소를 해야 하며 부드러운 젖은 수건으로 센서의 먼지나 오물을 제거해야 함 (먼지, 새똥, 짙은 안개에 의해서 비가 오는 것으로 감지할 수 있음)
 - 청소할 때마다 감지기 판의 가열 장치를 확인해야 함
 - 손으로 만졌을 때 약간 뜨겁다는 느낌이 있어야 함

② 일사계 정비

- 일 년 내 적어도 4번 정도 청소를 해야 함
- 만약 센서 측정값이 정확하지 않으면 그보다 더 일찍 청소를 해야 함
- 부드러운 젖은 수건으로 센서에 쌓인 먼지나 오물을 제거해야 함

③ 풍향, 풍속계

• 회전이 원활하게 되는지 일 년에 4번 정도는 점검을 하여야 하며 기름을 쳐 줄 필요가 있음

④ 실외 온/습도

- 정기적인 점검으로 온/습도 값이 정확한지 확인함
- 백엽상이 파손되거나 온/습도센서에 거미줄이 있으면 측정값이 오차가 생길 수 있음

⑤ 실내 온/습도

- 정기적인 점검으로 온/습도 값이 정확한지 확인함
- 특히 농약 살포, 분무, 훈증할 때는 센서 관리에 주의해야 함

⑥ CO2 센서

- 정기적인 점검으로 CO2 값이 일정한지 확인해야 함
- 온실 내 CO2 값이 일정하게 분포되지 않아 지역에 따라 차이가 나는지 확인해야 함

2) 비례제어 - 환기

1.	P -	ήĤ	
-			_

- 컴퓨터는 환기창의 열림 정도를 0%에서 100%까지 원하는 대로 지시할 수 있다.
 즉, 어떤 온도(환기 온도)에서 창이 열릴 것인지가 컴퓨터에 입력되어 있다. 온실 온도가 측 정되면 설정값에서 초과된 만큼의 온도에 비례하여 환기창이 열리게 된다. 환기창의 열림 위치를 계산하는데 P - 밴드가 필요하다. 여기서 P는 Proportional(비례)의 약자다.
- 따라서 P 밴드란 창을 100% 여는 데 있어서 설정 온도로부터 초과분 만큼에 해당하는 온 도를 섭씨로 나타낸 범위를 뜻한다. 결국 설정 온도로부터 1°C 만큼씩 더워질 때마다 창의 열림이 몇% 씩 증가하게 된다.
 - 예) 환기 온도가 20℃로 설정되었다. 다시 말하면 온실의 온도가 20℃를 넘어서면 바로 창이 열리게 된다. 이때 P - 밴드를 5℃C로 설정했다면, 결국 측정된 온실 온도가 설정 온도를 5℃ 만큼 초과하면 환기창이 100% 모두 열리게 된다는 뜻이다. 따라서 설정온도로부터 매 1℃ 초과할 때마다 환기창의 열림이 20%씩 증가하게 된다.
 - 온실의 온도가 23°C가 되면 환기 창은 60%만큼 열리게 된다. 계산 과정은 다음과 같다.

((온실 온도 - 환기 온도) / P-밴드) * 100 = 환기창 위치

- 즉, ((23 20) / 5) * 100 = 60%
- 계산된 이 결과치는 그림1에서 구할 수 있다.
- P 밴드를 10°C로 변경하고,여타 설정치는 그대로라면, 환기창의 열림 위치는 다음과 같이 계산된다. ((온실 온도 - 환기 온도) / P-밴드)*100 = 환기창의 열림 정도 즉, ((23 - 20) / 10) * 100 = 30%

계산된 이 결과치도 그림1에서 구할 수 있다.



 환기창을 열 때, 단계별로 열리는 정도는 적절한 P - 밴드의 조절로서 결정된다. P - 밴드가 큰 경우에는 환기창이 열리는 단계별 규모가 작아지지만, P-밴드가 작은 경우에는 환기창 이 열리는 단계별 규모가 커져서 온실 온도가 설정된 환기 온도 이상으로 너무 높아질 경우 환기창의 열림이 매우 민감하게 반응한다.

2. P - 밴드와 외기온의 관계 환기의 목적은 실내에 조성되는 지나친 열과 습기를 제거하는 데 있다. 따라서 온도나 습도 가 지나치게 높아지면 지체 없이 환기창이 열려서 과잉 열이나 습기가 신속히 제거되므로 온도나 상대습도가 급격히 떨어지게 된다. 하지만 설정된 온도에 달하게 되면 환기창이 다 시 닫히게 된다. 따라서 온도와 상대습도가 다시 상승하게 되면, 다시 또 환기창이 열려서 빠른 시간 내에 과잉 열이나 습기가 제거된다. 이와 같이 환기창의 열림과 닫힘이 연속적으로 반복되다 보면 결과적으로 제어가 매우 불량해질 수도 있다.

- 열과 습기가 제거되는 속도는 주로 외기온과 풍속에 따라 좌우된다. 외기온이 낮고 풍속이 강한 겨울철과 같은 경우에는 열이나 습기가 신속히 제거되지만, 외기온이 높고 풍속이 비 교적 약한 여름철과 같은 경우에는 열이나 습기를 제거하는 데 시간이 걸린다. 환기에 대한 제어를 매끄럽게 하기 위해서는 과잉 열이나 습기가 적절한 속도로 제거되어야 한다. 여름 철 환기를 지나치게 신중히 할 경우(P-밴드가 20℃일 때), 열이나 습기 제거가 매우 더딜 수밖에 없으므로 온도나 습도가 상승하게 된다. 따라서 이런 경우에는 비교적 작은 P-밴 드가 유리하다. 반면에 겨울철에 P-밴드를 너무 작게 설정하면(P-밴드가 5℃일 경우), 열이나 습기가 너무 빠르게 제거됨으로써 제어가 불량해질 수 있다.
- 따라서 바르고 안정된 제어를 위해서는 열이나 습기의 제거가 적절한 속도로 이루어져야 한다. 제거되는 속도는 외기온과 풍속을 고려하여 환기창의 열림 정도를 조절하는데 달려 있다. 그림 2는 외기온이 P - 밴드에 미치는 영향을 도시한 것이다.



- 그림에서 P 밴드는 외기온이 10°C에서 25°C 사이에서 변하고 있다. 이 두 가지 온도는 환 기가 요구될 때 보편적으로 야기되는 외기온의 범위다.
 - 예) 그림2에서 외기온 10°C 이하에서는 P-밴드가 20°C 다. 환기온도가 18°C 일때 온실 기온이 21°C 라면 환기창의 열림 위치는 15%가 된다. 이 값은 이미 앞에서 언급했던 계산 방식으로 구할 수 있다. 그러나 외기온이 25°C 이상에서는 P-밴드가 5°C 다. 환기 온도 18°C, 온실 기온 21°C에서 환기창의 열림 정도는 60%가 되어, 전자(15%)의 4배에 해당한다. 그러므로 외기온에 따라 설정 온도에서 매 1°C 만큼 더워질 때마다 환기창이 열리는 단계별 정도가 달라지는 셈이다. 그러나 이 두 가지 경우에서 외부로 열이 제거되는 속도는 동일하다. 즉, **외기온 10°C 일 때** 환기창이 15% 열리는 경우와 외기온 25°C 일 때 환기창이 60% 열리는 경우에 제거되는 열량은 유사한 것이다.

3. P - 밴드, 외기온 • 환기창의 열림 정도를 계산함에 있어서 풍속도 유사한 방법으로 고려될 수 있다. 풍속이 증 및 풍속의 관계 및 풍속의 관계 가하게 되면 그림 2의 전체 곡선이 우측으로 이동된다. 즉, 풍속이 증가되면 P - 밴드가 증가 된다. 따라서 동일한 환기 온도 초과분에 대해서, 풍속이 클수록 환기창의 열림 정도가 감소 됨을 의미한다. (그림 3 참조)



- 예) 그림 3에서 살펴보면, 바람이 전혀 없고, 외기온이 15℃인 경우, P 밴드가 15℃
 다. 만일 온실 온도가 환기 온도보다 3℃ 높다면 환기창은 20% 열린다. 그러나 외기온은 15℃ 그대로인 상태에서 풍속만 5m/s까지 증가하면, P 밴드가 20℃
 가 되면서 환기창은 15% 열린다. 즉, 앞에서 언급했던 것처럼 풍속이 없는 상태에서 환기창이 20% 열린 경우와 풍속이 5m/s 상태에서 환기창이 15% 열린 경우의 제거되는 열량은 서로 동일하다.
- 따라서 환기량을 조절하는 데는 외기온과 풍속이 반드시 제어에 포함되어야 한다. 때로는 재배자 스스로 이 값들을 컴퓨터에 설정하기도 하고, 때로는 엔지니어들이 대신 이 값들을 컴퓨터에 설정해 주기도 한다. 후자의 경우는 환기 제어가 부적당하다고 판단될 때에만 엔지니어가 조치를 취해주는 것이다.

4. 비례 - 적분 제어 환기의 목적은 온실의 온도를 적정 수준으로 유지하는 데 있다. 환기 시 온실의 열이 제거되는 속도는 외기온과 풍속에 의해 크게 좌우된다. 각각의 영향에 대해서는 이미 앞 절에서 설명한 바와 같다. P-밴드에 의한 환기 제어 시 환기창의 열림 위치가 고정된 상태로 변하지 않는 특수한 상황이 발생되기도 한다. 이렇게 환기창의 위치가 고정되는 현상은 P-밴드, 외기온, 풍속 등과 관련된다. 때로는 환기창의 열림 위치가 고정된 상태에서 온실 온도가 설정된 온도와 영속적으로 편차를 보이는 경우가 있다.

- 이러한 경우는 비례제어 방식에서 비례 적분 제어 형식으로 전환함으로써 문제를 해결할 수 있다.
- 컴퓨터가 환기창을 여는 방법은 이미 앞에서 설명된 바와 같다. 매분마다 컴퓨터는 실제 열려 있는 환기창의 현 위치로서 설정된 온실 온도를 유지할 수 있는지, 그 여부를 확인 한다.
- 만일 환기창이 열린 실제 위치에도 불구하고 온실의 온도가 설정 온도와 편차를 보이고 있
 다는 사실을 컴퓨터가 인지하게 되면, 환기창의 열림 위치를 점진적으로 변화시킬 수 있다.
 다음은 비례제어에서 발견할 수 있는 한 가지 예이다.

예) P - 밴드는 5°C 이다.

시간	환기 설정 온도(°C)	온실 온도	환기창 위치 (%)
13시 00분	22	23	20
13시 01분	22	23	20
13시 02분	22	23	20
13시 04분	22	23	20

- 13시 정각에 외기온과 풍속을 측정하여 환기창이 20% 열려 있었다. 이렇게 환기 창이 열림으로서 온실 온도가 설정온도인 22°C로 떨어져야 함에도 불구하고 여전히 설정온도보다 1°C 높은 상태에 그대로 머물러 있다.
- 즉, 환기창의 위치가 고정된 상태에서 계속 1℃ 의 편차를 보이고 있다. 적분 제어 - 작동(I-acton)은 이와 같은 편차를 단계적으로 제거할 수 있는 방법이다.

적분작동(Integrating action)은 다음과 같이 적용한다. 온실 온도가 계속해서 한쪽 방향으로 1℃의 편차를 보이면, 매분(신호)마다 환기창의 위치 를 몇% 씩 변화시켜 주도록 한다.

예) 적분 작동치를 4%로 설정한다. 다시 말해서 온실 온도가 계속해서 1℃의 차이를
 보이면 매분(신호)마다 환기창의 열림량을 4%씩 변화시킨다는 뜻이다.

예)	* 시각 = 13시 00분	* 환기 온도 = 22°C
	* P-밴드=5°C	* 온실 온도 = 23°C

13시 정각에 측정된 온실 온도가 설정 온도보다 1°C 높기 때문에 환기창이 20% 위치로 열렸다. 1분이 지난 후에도 온실 온도는 여전히 23°C를 유지함으로써 설정 온도와 1°C의 편차를 보이고 있다. 일단 환기창의 위치를 4% 증가시켜 24%로 높인다. 물론 이때 외기 상황에 따라서는 증가된 4%로 인하여 온실 온도가 설정 온도 이하로 떨어질 수도 있다. 그러나 실제로는 13시 02분에도 온실 온도는 여전히 23°C로서 설정 온도와 1°C의 편차를 그대로 보이고 있다. 따라서 다시 환기창의 위치를 4% 더 증가시켜 28%로 높인다.

이와 같은 조치는 측정된 온도와 설정된 온도 사이의 편차가 없어질 때까지 계속된다.

- 이것이 비례 적분 제어의 특성이다.
- 비례제어(P 제어)의 경우에도 측정치와 설정치 간에 편차가 존재할 수 있으며, 환기창은 고정된 위치에 달할 때까지 계속 작동된다.
- 그러나 비례-적분 제어(P-I 제어)의 경우에는 상황이 달라진다. 즉, 환기창의 위치를 점진적
 으로 변화시키면서 작동하여 결국은 설정 온도에 도달하게 된다.







본점 : 전남 담양군 담양읍 에코산단 4로 7 | 지사 : 광주광역시 북구 지산마을길 19 Tel. 062-385-3030 | Fax. 062-971-9705 | E-mail : gcs3030@hanmail.net

www.gcsmagma.com